

修理・点検・校正 可能製品番号一覧

2016年12月更新

機種名	品番(100V)	品番(200V)
シャーレンチ	M-3100C	-
	M-201RA	M-202RA
	GM-201A	GM-202A
	M-201HR	M-202HR
	M-221R	M-222R
	M-221HR	M-222HR
	GM-221A	GM-222A
	MC-221	MC-222
	GMC-221	GMC-222
	H-241	H-242
	H-241C	H-242C
	GH-241A	GH-242A
	HC-241	HC-242
	GHC-241	GHC-242
	V-301	V-302
	US-211	US-222
	USS-221	USS-222
建方1番	GKS-251	GKS-252
	KS-221	KS-222
	KS-221A	KS-222A
	KS-221AA	KS-222AA
	KS-241	KS-242
	KS-4001B	KS-4002B
	GKR-251	GKR-252
	KR-221	KR-222
	KR-221A	KR-222A
	KR-221AA	KR-222AA
	KR-241	KR-242
	KR-4001	KR-4002
ナットランナー (シャーランナー)	SR-31	
	SR-51	SR-52
	SR-71	SR-72
	SR-111	SR-112
ナットランナー (シンプルトルコン)	STC-3A	STC-3T
	STC-5A	STC-5T
	STC-7A	STC-7T
	GSR-31	GSR-32
	GSR-51	GSR-52
	GSR-81	GSR-82
	GSR-121	GSR-122
	GST-31	GST-32
	GST-51	GST-52
	GST-81	GST-82
GST-121	GST-122	
ナットランナー (Uリブランナー)	UR-221	UR-222
	UR-241	UR-242
トルシャット	TN20E-1	TN20E-2
	TN22E-1	TN22E-2
	TN24E-1	TN24E-2
	TN27E-1	TN27E-2
	TN30E-1	TN30E-2