

### 修理・点検・校正 可能製品番号一覧

2021年9月更新

機種名	品番(100V)	品番(200V)
シャーレンチ	M-3100C	-
	GM-201A	GM-202A
	M-201HR	M-202HR
	GM-221A	GM-222A
	M-221HR	M-222HR
	GMC-221	GMC-222
	US-221	US-222
	USS-221	USS-222
	GH-241A	GH-242A
	GHC-241	GHC-242
	H-241C	H-242C
	V-301	V-302
	建方1番	GKS-251
GKR-251		GKR-252
トルシャット	TN-20E-1	TN-20E-2
	TN-22E-1	TN-22E-2
	TN-24E-1	TN-24E-2
	TN-27E-1	TN-27E-2
	TN-30E-1	TN-30E-2
ナットランナー (シャーランナー)	UR-221	UR-222
	UR-241	UR-242
ナットランナー (シンプルトルコン)	STC-3A	
	STC-5A	STC-5T
	STC-7A	STC-7T
	STC-11A	STC-11T
	G-31 (GSR/GST)	
	G-51 (GSR/GST)	G-52 (GSR/GST)
	G-81 (GSR/GST)	G-82 (GSR/GST)
	G-121 (GSR/GST)	G-122 (GSR/GST)
インパクトレンチ	IW-22-1	IW-22-2
	IW-22A-1	IW-22A-2