

修理・点検・校正 可能製品番号一覧

2016年12月更新

機種名	品番(100V)	品番(200V)
シャーレンチ	M3100C	-
	M201RA	M202RA
	GM-201A	GM-202A
	M201HR	M202HR
	M221R	M222R
	M221W	M222W
	GM-221A	GM-222A
	M-221HR	M-222HR
	M-9100	M-9200
	MC-221	MC-222
	HC-241	HC-242
	H-241	H-242
	GH-241A	GH-242A
建方1番	KS-221	KS-222
	KS-221A	KS-222A
	KS-221AA	KS-222AA
	KS-2024-1	KS2024-2
	KR-221A	KR-222A
	KR-221AA	KR-222AA
	KR-2024-1	KR2024-2
	GKS251	GKS252
	GKR251	GKR251
トルシャット	TN20E-1	TN20E-2
	TN22E-1	TN22E-2
	TN24E-1	TN24E-2
ナットランナー (シャーランナー)	SR31	-
	SR51	SR52
	SR71	SR72
ナットランナー (シンプルトルコン)	G31 (GST/GSR)	G32 (GST/GSR)
	G51 (GST/GSR)	G52 (GST/GSR)
	G81 (GST/GSR)	G82 (GST/GSR)
	G121 (GST/GSR)	G122 (GST/GSR)